

ABSCHLUSSELEMENT FÜR LIEGEBOX

MONTAGEANLEITUNG

BEACHTEN

- **Auslieferung:**
Es werden bei jeder Kommission Elemente mit 2 und 4 Befestigungslöchern ausgeliefert! 18 cm hohe Elemente haben 2 und 4 Befestigungslöcher. 23 und 26 cm hohe Elemente haben ausschliesslich 4 Befestigungslöcher. Es werden lediglich jeweils 2 Befestigungen pro Element benötigt.
- **Bestellung:**
Pro Element, egal ob ganz oder zugeschnitten, werden 2 Befestigungen benötigt. Somit müssen für zugeschnittene Elemente zusätzlich Befestigungen bestellt werden. Weiter muss pro Element auch 1 Stück Sikaflex bestellt werden.
- **Verarbeitungstemperatur:**
Um eine optimale Verbindung zu gewährleisten, darf das Fugenmaterial Sikaflex nicht unter 5°C angewendet werden.



EINBAUSCHRITTE

1. **Untergrund:**
Bevor die Elemente mit Sikaflex verklebt werden, muss der Untergrund sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
2. **Zuschneiden:**
Endelemente immer von Abschlusselementen mit vier Befestigungslöchern zuschneiden, damit zwei Bolzenanker verwendet werden können.
3. **Befestigen:**
Pro Element, egal ob ganz oder zugeschnitten, werden 2 Befestigungen benötigt. An der Unterseite der Elemente einen durchgehenden Streifen Sikaflex anbringen, die äusseren Befestigungslöcher mit Sikaflex umkreisen. Element danach an die gewünschte Position bringen und mit Bolzenanker an den äussersten Löchern befestigen.

Werden Abschlusselemente auf Flächenrosten verwendet, wird empfohlen, Abschlusselemente mit L-Form zu verwenden. Diese sind mit Verbundanker zu fixieren. Details nach Absprache.

0

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

7.1